

使用上的限制





要求

請確保把本使用說明書送到本産品使用者手中。

禁止擅自複印和轉載全部或部分本使用說明書的內容。 今後內容變更時恕不事先通知。

本使用說明書的內容,經過仔細審查校對,萬一有錯誤或遺漏,請向本公司提出。

對客戶應用結果,本公司有不能承擔責任的場合,敬請諒解

©2005 Yamatake Corporation ALL RIGHTS RESERVED

請確認

您購買的SLP-A45產品構成如下。

産品開箱時,請確認以下事項。

- 1. 檢查型號以確定與您訂購的產品無差錯
- 2. 檢查外觀確認産品有無破損
- 3. 檢查附屬品是否俱全

附屬品如下。

開箱後請注意不要遺失或損壞附屬品。

萬一有差錯或異常時,請立即與銷售店聯繫。

品名	型 號	數量	備注
系統光盤	SLP-A00	1	CD-ROM中含有SLP-A35及 SLP-A45兩種
USB編程器纜線		1	
使用說明書	CP-UM-5391C	1	SLP-A35用使用說明書
使用説明書	CP-UM-5377C	1	本書
用戶登録卡	CP-UM-5335	1	在用戶登録卡上記入必要 事項後,請立即回送本公 司。登録後,可受理版本 升級、問題解答。

AUR450C相関使用説明書共有6冊。請根據用途閱讀相應的使用説明書。 如果您手上沒有所需的使用説明書時,請向本公司或特約銷售店聯繫。



本使用説明書的構成

本使用説明書由以下內容構成。

第1章 使用前

第3章 設定

使用本軟件前,請通讀本書。 對動作必要的計算機等的環境、功能的概要進行説明。

第2章 安裝方法及基本功能

對本軟件的安裝方法、啟動、結束方法、功能、畫面構成等基本動作進行 説明。

- 對環境設定、文件操作、與本體的通訊、數據的設定等與設定相關的操作方法進行説明。
- **第4 章 確認本體的狀况** 對運行狀態、報警履歷/維護信息等本體的狀况的顯示方法進行説明。
- 第5章 確認燃焼的狀況

對本體中保存的回放數據的顯示、運行狀態趨勢監視的顯示方法進行説明。

第6章 故障處理

對本軟件使用時的故障對策進行説明。

1 2 2 2
3 3 8 4
.5 15 16
L7 L7 L7 L7 L8
21 22
25 26
31 31 31 32 32

本使用説明書的標記

本使用説明書的標記如下。

! 使用上的注意事項	? : 表示在使用時敬請注意的事項。
自 參考	: 知道後易于理解的事項。
¢	: 表示敬請參照的項目及頁碼。
123	: 表示操作步驟或者對圖等進行相應說明的部分。
[OK] 按鈕	:表示計算機畫面的選擇按鈕。
[菜單(<u>M</u>)]	:表示計算機畫面的信息及菜單。
[菜單(<u>M</u>)]→[結束(Q)]:	表示選擇計算機畫面的[菜單(<u>M</u>)],然後選擇[結束(Q)]。
»	: 表示操作的結果、計算機或機器上顯示的內容或操作後機器的狀態。
[Ctrl]鍵、[A]鍵	:表示鍵盤的鍵。
[Ctrl]+[A]鍵	:表示按住鍵盤的[Ctrl]鍵的同時,按[A]鍵。

第 1 章 使用前 1-1 概 要

智能編程器軟件包SLP-A45(以下稱爲軟件包),動態自檢燒嘴控制器AUR450C(以下稱爲本體)用的軟件。本軟件包是在計算機的日語版Windows98/Me/2000/XP(以下稱爲Windows)上動作。

在計算機中安裝軟件包後,可在計算機上監視本體的狀態,也能進行設定。通過設定,管理本體的動作就變 得容易了。

另外,本體測量的數據可從計算機中読出,可以文件形式保存或用市售的表計算軟件進行圖表化。

1-2 動作時必要的系統環境

使用本軟件包需要以下的系統環境。

■ 硬件機器

項目	内容		
計算機	對象機種	Pentium以上CPU的 PC/AT 互換機	
	內存	32MB 以上	
	操作系統	日語版 Windows98/Me/2000/XP	
	日語輸入系統	Windows對應的日語輸入系統	
外圍設備	顯示器	SVGA(800×600)以上 XGA(1024×768)以上(推薦)	
	USB端口	1個端口	
	硬盤	空餘容量在40MB以上的硬盤	
	CD-ROM驅動器	1個驅動器以上	
	輸入設備	Windows對應的鼠標或與鼠標相當的設備	

■ 硬件構成



第 2 章 安裝方法及基本功能 2 - 1 安裝方法及啟動、結束

■ 軟件包的安裝方法

請把本軟件包安裝在計算機的硬盤中。 安裝後,請把系統盤作備份。 在此對軟件包的安裝方法進行説明。

! 使用上的注意事項

- ·本光盤不包括計算機的0S,不可直接使用。
- 其他的應用軟件在動作的場合,安裝程序有時不能正常動作。
 請關閉其他的應用軟件後再啓動安裝程序。
 另外,與其他應用軟件、驅動程序等組合使用時,有時軟件包不產生動作。
 有關Windows、計算機的設定,請參閱各自附屬的使用説明書。

● 安裝軟件包

- ① 把CD-ROM放入計算機的CD-ROM驅動器中。
 - 》顯示下記畫面。

SLP-A45 / SLP-A35 インストール	
AUR4500用SLP-A45をインストールする	AUR3500用SLP-A35をインストールする

- ② 請點擊[安裝AUR450C用SLP-A45]按鈕。
 - 》顯示如下畫面。

言語選択	×
インストール中に使用する言語を選択してください	
[Japanese(日本語) English(英語)	
OK Cancel	

③ 請[選擇Japanese(日語)], 點擊[OK]按鈕。

ほとうこさ として、「おいかい」」をいわれていた。

安裝有舊版本的軟件包的場合,顯示如下畫面。請點擊[OK]按鈕,删除 舊版本的軟件包。

旧パージ	ョンのSLP-A45(AUR450C)の削除	×
	旧パージョンのSLP-A45(AUR450C)を削除し ます	
	OK キャンセル	

》安裝程序自動啟動,顯示下記畫面。

- ④ 請點擊[下一步(N)>]按鈕。
 - 》顯示下記畫面。



⑤ 同意軟件使用権許諾條款,要安裝的場合,請點擊[同意]按鈕, 中止安裝的場合,點擊[不同意]按鈕。

4

🔒 登録情報		×
	SLP-A45(AUR450C)の登録者名および会社名を以下の フィールトነこ入力してください。次へのステップヘ遺むためには 各フィールトነこ入力する必要があります。	
	登録コーザー名: 	
	会社名: [
	< 戻る(N) 次へ(N) > キャンセル	

⑥ 請輸入登録用戶名、公司名,點擊[下一步(N)>]按鈕。



- ⑦ 請點擊[下一步(N)>]按鈕。
 - 》顯示如下的畫面。

🥵 インストール先フォルダの選択	X
	イソストーラは次のフォルタコこ SLP-A45(AUR450C) をイソストールします。 違うフォルダベイソストールしたい場合は、[参照…]ホウンをグリックして イソストールしたいフォルタを選択してください。 SLP-A45(AUR450C) をインストールしない い場合は [キャンセル]ホウン をかりックしてインストーラを終了してください。
	インストール先フォルダ C.¥Program Files¥SLP¥SLPA45 参照(B)
	< 戻る(B) (次へ(N)) キャンセル

国 参考

·要變更安裝目標目錄時,請點擊[參照(<u>B</u>)]按鈕。

》點擊[同意]按鈕後,顯示如下畫面。

- ⑧ 請點擊[下一步(N)>]按鈕。》顯示組件的選擇畫面。
 - 》額小組件的選择重用

🔏 コンホペーネントの選択		×
	インストールするコンポーネントを選択してください。	
	▼サンプルプログラム(C++Builder) ▼サンプルプログラム(F-BASIC) ▼PDFファイル	11 k 6 k 0 k
	必要な空きディスク容量: 残り空きディスク容量:	17 k 16384349 k
	< 戻る(B) (次へ(W)))	キャンセル

目 參考

- ⑨ 請在要安裝的組件處打上 ☑ 記號,點擊[下一步(N)>]按鈕。 》顯示如下畫面。



目目 參考

·變更組文件的場合,請輸入組名。

⑦ 請點擊[下一步(N)>]按鈕。

》顯示如下畫面。



- ① 請點擊[下一步(N)>]按鈕。
 - 》顯示如下畫面。



- ① 請點擊[結束(<u>F</u>)]按鈕。
 - 》正常結束後,回到Windows。

11 參考

・關于Adobe Reader的安裝

- 計算機中未安裝Adobe Reader的場合,請按下記方法之一安裝。
- 從Adobe系統公司的網站下載
- ・從CD-ROM的[ADBERDR602_DISTRIB_JPN.EXE](日語版)安裝。

■ USB编程器纜線設備驅動程序的安裝

使用USB編程器纜線時,需要安裝設備驅動程序。 請按以下的步驟把設備驅動程序安裝到計算機中。

● 設備驅動程序的安裝方法

! 使用上的注意事項

- 請務必按以下說明的步驟安裝設備驅動程序。
 如果步驟錯誤,可能會不識別USB編程器纜線。
 不識別的場合,請進行卸載作業後再次安裝。
- ・安裝驅動程序需要所使用的計算機的管理者權限。
 請用Administrator或屬于Administrators組的用戶。
 USB編程器纜線適用于Windows 98/Me/2000/XP(32位版)。
 不能用于Windows XP(64位版)、Windows 95、Windows NT、MS-DOS、
 PC-DOS。
- •有多個USB端口的場合,請每次把USB編程器纜線連接到同一個端口上。 與別的端口連接時,可能需要再次安裝驅動程序。

1. 請把SLP的CD-ROM放入計算機的CD-ROM驅動器中

已經開始安裝的場合,請停止安裝。

2. 把USB编程器纜線與USB端口連接

》Windows識別到USB編程器纜線後,在任務欄上出現下記的顯示,出現驅動程 序安裝用嚮導。



3. 請安裝設備驅動程序

 Windows識別到USB編程器纜線時,彈出如下對話框。 (根據Windows環境,有不顯示的可能) 選擇[不、本次不連接(<u>T</u>)],點擊[下一步(N)]按鈕。

新しいハードウェアの検出ウィザー	4
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して (ユーザーの了解のもどに) 現在のソフトウ ェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。 ブライバシー ポリシーを表示します。
	ソフトウェア検索のため、Windows Update (ご接続しますか?
	 ○はい、今回のみ接続します(Y) ○はい、今すぐおよびデバイスの接続時(cは毎回接続します(E) ○(1,1)え、今回は接続しません(T)
	続行するには、D欠へJ をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(W) キャンセル

② 請把要安裝的設備驅動程序的搜索地點選擇爲[自動安裝軟件(推 薦)(I)],點擊[下一步(N)]按鈕。

新しいハードウェアの検出ウィザー	- 1
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: USB-Serial Controller シアトードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、持入してください。 インストール方法を選んでください。
	 ● レフトウェアを自動的にインストールする(推奨)④ ● 一覧または特定の場所からインストールする (準純)⑤)
	続行するには、じたへ」をクリックしてください。

》開始検索設備驅動程序。



》找到設備驅動程序時,顯示如下對話框。



- ③ 請點擊[繼續(<u>C</u>)]按鈕。
 - 》開始設備驅動程序的安裝。

ソフトウェアを	インストールしています。お待ちください
Į	Yamatake USB Loader Comm.port
	6
	Ycslp.sys コピー先: C:¥WINDOWS¥system32¥DRIVERS
	(**************************************
	< 戻る(四) 次へ(10) > キャンセル

新しいハードウェアの検出ウィザ・	4-
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました
No.	Yamatake USB Loader Comm.port
	[完了]をクリックするとウィザードを閉じます。
	〈戻る(B) 完了 キャンセル

》設備驅動程序的安裝完成後,顯示如下對話框。

- ④ 請點擊[結束]按鈕。
 - 》設備驅動程序的安裝作業完成後,在任務攔上出現如下的顯示, 表示Windows已正常識別到USB編程器纜線。



⑤ 請按[控制面板]→[系統]→[硬件]→[設備管理器](Windows XP/2000)、
 [控制面板]→[系統]→[設備管理器](Windows 98/Me)的順序,確認[端口
 (COM與LPT)]中的Yamatake USB Loader Comm.port的編號。



環境設定	×
┌─通信ポート────	
ा कि कि ⊂ि COW1	C †°∽ト COM9
C †°∽ト COM2	○ †°∽ト COM10
C ‡°∽Ւ COM3	္ †°∽Ւ COM11
C †°∽ト COM4	○ ホ°∽ト COM12
C †°∽ト COM5	○ †°∽ト COM13
C ‡°∽Ւ COM6	○ ホ°∽ト COM14
C †°∽ト COM7	○ †°∽ト COM15
C †°∽ト COM8	○ †°∽ト COM16
OK	4+)tll

⑥ 啓動SLP, 打開[菜單]→[環境設定]畫面, 按上一步已確認過的通訊端口 設定, 按[OK]按鈕, 完成變更。

目參考

沒有SLP CD-ROM的場合,請把步驟②安裝的設備驅動程序的検索地點先選擇爲 [一覧或從特定場所安裝(詳細)(<u>S</u>)],點擊[下一步(N)]按鈕。 然後,把SLP的安裝目錄通過[參照(<u>R</u>)]按鈕指定,點擊[下一步(N)]按鈕。

通常是[C:\Program Files\SLP\SLPA45]。

しいハードウェン	₽の検出ウィザ−ド
検索とインストー	レのオブションを選んでください。
 次の場所 下のチェッ イバがイン 	で最適のドライバを検索する(S) クボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ ストールされます。
□IJ ▽ 次	ューバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M) の場所を含める(Q):
 検索しない 一覧から とは限りま 	▼ ● 受照(R) いで、インストールするドライバを選択する(D) ペライバを選択する(cは、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの せん。
	〈戻る但〉 次へ(10) > キャンセル

之後,請按步驟③~⑥的順序操作。

● 設備驅動程序的卸載方法

! 使用上的注意事項

- ·執行卸載後,要求計算機重新啓動。請終止其他的應用程序後再卸載。
- •驅動程序卸載需要所用計算機的管理員權限。請使用Administrator或 隸屬與Administrators組的用戶。
- 1. 請執行程序的卸載
- - 》顯示卸載作業執行的確認對話框。

n USB-Serial Driver Remover	
Press OK to remove driver.	
<u>C</u> ancel <u>O</u> K	

- ② 請點擊[0K]按鈕。
 - 》顯示如下對話框。

If you want to install new driver, you must re-boot Windows system now. Will you re-boot Windows system immediately?

③ 卸載完成後,需要計算機的再啓動。 請點擊[是(Y)]按鈕,重啓計算機。 ■ 啓動程序運行

雙擊桌面的SLP-A45 (AUR450C) 圖圖標或畫面下部的點擊[啓動]按鈕,選 擇[程序(<u>P</u>)]→[SLP]→[SLP-A45 (AUR450C)]。 》軟件包啓動,顯示菜單窗口。

目 參考

•使用的操作系統或鼠標的使用方法,請參閱Windows附屬的使用説明 書。

■ 結束程序運行

請點擊畫面右上的 <mark>≫</mark> 圖標。 另外,也可選擇[菜單(<u>M</u>)]→[結束(Q)]也執行同樣的処理。

2-2 功能説明

■ 軟件包的功能

軟件包的功能如下。



■ 畫面的説明

● 菜單畫面





· 菜單構成一覧

菜單	圖標	子菜單	内容	快捷鍵
菜單(<u>M</u>)	ß	設定(<u>S</u>)	顯示設定畫面	[Ctrl]+[S]
	2	維護(<u>J</u>)	顯示維護畫面	[Ctrl]+[J]
		監視(<u>M</u>)	顯示監視畫面	[Ctr1]+[M]
	a	環境設定(<u>E</u>)	變更通訊環境的 設定方法,請參閱 € ●步驟1(環境設定)18頁	[Ctrl]+[E]
	-	结束(<u>Q</u>)	終止程序運行	[Ctrl] + [Q]
幫助(<u>H</u>)	-	SLP-A45幫助	顯示SLP-A45幫助	[F1]
	-	版本(<u>A</u>)	顯示版本信息	[Ctrl]+[A]

第 3 章 設定 3-1 設定畫面及菜單構成一覧

■ 概 要

根據客戶的用途,使本機發揮功能,在設定畫面上進行各自設定幷向本體 寫入。

■ 設定畫面



■ 菜單構成一覧

菜單	圖標	子菜單1	子菜單2	内容	快捷鍵
文件(<u>F</u>)	à	打開 (<u>0</u>)	-	讀出保存的設定數據文件	[Ctrl]+[0]
		另存爲(<u>A</u>)	-	設定數據文件另存爲	[Ctr1]+[S]
	-	結束 (<u>Q</u>)	-	關閉設定畫面,返回菜單畫面	[Ctr1]+[Q]
通訊(<u>C</u>)	1	読出 (AUR450C→SLP)(<u>R</u>)	_	讀出本體的設定數據	[Ctr1]+[R]
	₽	寫入 (SLP→AUR450C)(<u>W</u>)	-	把設定數據寫入本體中	[Ctr1]+[W]
	ß	設定初始化 (AUR450C)(<u>C</u>)	_	把本體的設定數據按出廠時設定初 始化	[Ctr1]+[N]
幫助(<u>H</u>)	_	SLP-A45幫助(<u>H</u>)	_	顯示SLP-A45幫助	[F1]

3-2 設定方法

按下記步驟設定。

- 步驟1:環境設定
- 步驟 2 : 數據的設定
- 步驟 3: 設定數據的保存
- 步驟 4 : 寫入

! 使用上的注意事項

 ・編程器向本體寫入或本體從編程器進行數據讀取的場合,請務必執行 步驟1:請進行環境設定。
 如果不設定,將顯示[不能打開通訊端口]。
 另外,一旦進行了環境設定或進行文件操作的場合,就沒必要再設定。

● 步驟1(環境設定)

- ① 請點擊菜單畫面的[環境設定]。
 - 另外,操作[Ctrl]+[E]键,也執行同樣的処理。
 - 》顯示環境設定對話框。

環境設定	×	I
┌─通信ホ°ート─────		
⊙ †°∽ト COM1	○ ‡°~ト COM9	
◯ ホ°∽Ւ COM2	⊂ †°∽ト COM10	
C †°∽ト COM3	C †°∽ト COM11	
○ 市°∽ト COM4	C †°∽ト COM12	
C †°∽ト COM5	◯ ‡°~ト COM13	
C †°∽ト COM6	○ ホ°~ト COM14	
C †°∽ト COM7	○ †°~ト COM15	
C †°∽ト COM8	◯ ‡°~ト COM16	
OK	4v)til	

- ② 設定通訊端口。從選擇項目中選擇與編程器纜線連接的端口。
- ③ 請點擊[0K]按鈕。

● 步驟2(數據的設定)

請點擊菜單畫面的[設定]。

進行各數據的設定。 設定內容的説明,可參閱[幫助(<u>H</u>)]→[SLP-A45 幫助(<u>H</u>)]。

• 設定畫面

	_ 🗆 🗵
ファイル(E) 通信(C) ヘルプ(H)	
🖻 🖬 🖞 및 🗅 妙名	j
「ペット設定」	
○ 有 ⊙ 無 A1:着火遅れ 10.0 <u>」</u> sec(0.0~10.0)	
○ 有 ⓒ 無 A2:シャック動作回数 上限 255 」 回/min(0~255) ◎ 0:8bit/偶数パツティ/1stop bit	
○ 有 ⊙ 無 A3:シャック動作回数 下限 0 ・・ 回/min(0~255) ○ 1:8bit/パツティなし/2stop bit	
○ 有 ⊙ 無 A4:小沙用通電時間 上限 25000 小 hr(0~88898)	
○ 有 ⊙ 無 45:个 [*])⊁用燃烧時間 上限 25000 」 hr(0~89999) 伝送速度	
○ 有 ⊙ 無 A8:(ベント用燃焼回数 上限 39999 1 回(0~99999)	
○ 有 ⓒ 無 A7:ル-4電圧 上限 5.0 <u>・</u> sec(0.0~25.5) ○ 4800 bps	
5.0 V(0.0~5.0) O 9600 bps	
○ 有 ⊙ 無 A8:ルーム電圧 下限 5.0 <u>」</u> sec(0.0~25.5)	
0.0 V(0.0~5.0) • 13200 bps	
FI AMF I FD 绿古代TI人心地 2.5 过于 V 比2 H (0.0~5.0)	
$FI \Delta WE I ED = FI TATULATULE 1.5 V EV TO (0.0~5.0)$	
AUKYt	

[位號名]

請輸入使用機器的名稱等。最大可輸入半角33文字全角16文字,請根據 需要輸入。

[事件設定]

請選擇各事件有効([有])或無効([無])。請輸入設定條件。

[RS-485通訊設定]

請設定數據形式及傳輸速度。選擇各設定,請從各項目中選擇。

[各種設定]

請輸入FLAME LED的各顏色燈亮級別。

[AUR備忘錄]

維護等信息可作爲備忘錄使用。最大可輸入半角85文字、全角42 文字。請根據需要輸入。

! 使用上的注意事項

・請設定為FLAME LED紅燈亮級別≤ FLAME LED緑燈亮級別的條件。
 設定不正確,即[FLAME LED 紅燈亮級別≥ FLAME LED 緑燈亮級別時,
 將顯示錯誤信息,不能進行文件的保存或寫入。

● 步驟3(設定數據的保存)

全部設定完成後,請執行設定數據的保存。

下次進行相同內容的設定時,可簡化作業。

- ① 選擇[文件(<u>F</u>)]→[另存爲(<u>A</u>)]。
 - 另外,操作[Ctr1]+[S]鍵也執行同樣的処理。
 - 》顯示另存文件名的對話框。

名前を付けて保存			? ×
保存する場所(D):	🔁 設定データ	- 🗢 🖻 🖻	∲
」 ファイルタ(N)・	*csv		(現存(S)
			1#1+10/
ファイルの種類(工):	csv771l	•	/

② 請輸入文件名稱,按[保存(S)]按鈕。

步驟 4(寫入)

把設定內容或從已保存的文件中讀出的設定內容寫入到本體中。

- ① 請用專用纜線把AUR450C與計算機連接。
- ② 請接通AUR450C的電源。
- ③ 點擊♥ 圖標。
 選擇菜單條的[通訊(<u>C</u>)]→[寫入(SLP→AUR450C)(<u>W</u>)],也執行同樣的
 処理。
 - 》顯示[寫入AUR450C嗎?]。
- ④ 請點擊 [0K]按鈕。
 - 》開始設定數據的寫入。寫入完成後顯示[寫入完成]。
- ⑤ 按[0K]按鈕。

! 使用上的注意事項

・不能寫入的場合,請參閱
 ◆第6章 故障處理。

請読出數據以確認寫入的操作。

①請點擊¥ 圖標。

選擇菜單條的[通訊(<u>C</u>)]→[読出(AUR450C→SLP)(<u>R</u>)],也執行同樣的 處理。

- 》顯示[從AUR450C讀出設定嗎?]。
- ②請按[0K]按鈕。
 - 》読出完成後,顯示[読出完成]。

③請按[0K]按鈕。

第4章 確認本體的狀況

 ■概要
 可確認運行狀態、報警履歴/維護信息等本體的狀況。
 調出確認本體的狀況的畫面、維護畫面。
 點擊菜單畫面(16頁)的[維護],調出維護畫面。
 畫面分爲如下的三種。詳見下頁的説明。
 狀態確認 顯示本體的機器信息、火焰電壓等與運行相関的信息。
 報警履歴 顯示過去16件報警的報警履歴。
 維護信息 顯示本體的機器信息。

! 使用上的注意事項

 编程器向本體進行數據寫入或本體從編程器讀取數據的場合,請務必在 環境設定處指定通訊端口。
 另外,一旦進行了環境設定,無需變更的場合,就沒有再次設定的必要。
 有關設定方法,請參閱

▶ ●步驟 1(環境設定)(18 頁)。

● 菜單構成一覧

菜單	子菜單	内容	快捷鍵
文件(<u>F</u>)	全體保存	保存維護畫面上顯示的全部 信息	_
	結束(Q)	關閉維護畫面	[Ctrl]+[Q]
選項(<u>0</u>)	命令行	顯示命令行	-
幫助(<u>H</u>)	SLP-A45 幫助	顯示SLP-A45幫助	-

■ 畫面的説明

● 狀態確認

ル(E) オフジョン(Q) ヘルフ*(H)						
態確認 75-6履歴 メンテナンス情	報					
イベントクリア 対名 AUR4	50××炉第1バーナ					
尤兄			設定状況			
項目	内容	単位	項目	設定	内容	単位
現在のシーケンス	P5:定常燃烧		A1: 若火遅れ	有	3.0	sec
アラーム発生状況			A2: 沙ro分動作回数 上限	無		
フレーム電圧	3.2	٧	43: シャゥク動作回数 下限	無		
7/-4電圧(最大)	3.4	Y	44: 八* 가用通電時間 上限	有	20000	hr
기~~~ 電圧(最小)	3.1	V	45: 个")) 用燃烧時間 上限	無		
几~4.電圧平均(1秒)	3.2	٧	AS: 个" 小用燃烧回数 上限	無		
7~4.電圧平均(1分)	1.7	Y	47:ルーム電圧 上限	有	5.0	sec
ジャック周期	0.738	sec			5.0	٧
ジャッダ開時間	0.250	sec	48:7/-4電圧 下限	有	5.0	sec
沙响期時間	0.488	sec			1.0	٧
沙咖動作回数(1分)	44	0	FLAME LED绿点灯1人*1		2.5	¥
着火週れ時間	1.5	sec	FLAME LED赤点灯小"II		1.5	Y
ペン発生状況						
項目	内容			1.4.4		
A1: 若火遅れ	ON		· 供日	100	ARTING TO A	
A2:シャックー動作回数 上限	OFF		7 201521	U:8Dit	/1商台201 974/1Sto	PDI
A3: シャックー動作回激 下限	OFF		「気辺迷漠」	19200	DPS	_
A4: イペント用通電時間 上限	OFF		2018/11/04	01		
A5: イベント用燃烧時間 上限	OFF		E			
A8:(ベント用燃焼回数 上限	OFF					
A7:フレーム電圧 上限	OFF					
A8:71-6電圧 下限	OFF					

狀態確認畫面顯示下記各信息。

- [位號名] : 顯示19頁設定的位號名。
- [狀况]
- : 顯示現在的狀况。
- [設定狀况]
- :顯示現在設定的狀况。
- [事件発生狀况] : 顯示事件的発生狀况。
- [RS-485通訊設定狀況]: 顯示RS-485通訊設定的狀况。

• 按鈕構成一覧

按鈕	内容
事件清除	清除発生的事件

目 參考

• 正常通訊時,畫面左下顯示[通訊中]。

● 報警履歴

ファイル(E) オフジョン 状態確認 アラーム履 アラーム履歴初期们	© ∿1/7°(H)								
状態確認 アラーム履 アラーム履歴初期化									
アラーム履歴初期化	状態確認 75-5版歴 メリテナンは権限								
<u></u>	£								
75-6履歴 7	'ን-ሀጋ-Ւ'	ロックアクト発生時シーケンスコード	積算通電時間	単位	積算燃燒時間	単位	積算燃烧回数	単位	
7ラーム履歴1 E	4:不着火	P2:{/y*>ja)h5/7%	56	hr	2	hr	39		
7方-4履歴2 E	1:729-0-2	P1: እያ~ኑቻᢧック	55	hr	2	hr	39	٥	
75-4履歴3 E	5:断火	P5:定常燃烧	55	hr	2	hr	39		
75-6履歴4 E	4:不着火	P2:{/>`_>>=>h5{7}	55	hr	2	hr	38		
75-4履歴5 E	5:断火	P5:定常燃烧	54	hr	2	hr	38		
7ラーム履歴6 E	5:断火	P3:Л*イロットオンリ	51	hr	2	hr	37	٥	
アラーム履歴7 E	5:断火	P4:メイントライプル	51	hr	2	hr	37	٥	
75~4履歴8 E	4:不着火	P2:{/j*_syath5{7 }	51	hr	2	hr	87		
75-4履歴9 E	4:不着火	P2:{/y`;ya)h5/7%	49	hr	2	hr	87		
アラーム履歴10 E	4:不着火	P2: イクドニッジョントライアル	49	hr	2	hr	37	٥	
75-4履歴11 E	34:不着火	P2:{ን°ニッショントライアル	49	hr	2	hr	37		
アラーム履歴12 E	1:729-0-2	P1: እቃ~ኑቻェック	49	hr	2	hr	87		
アラーム履歴13 E	1:729-0-2	P1:スタートチェック	49	hr	2	hr	87		
アラーム履歴14 E	1:729-0-2	P1: スタートチェック	49	hr	2	hr	37	٥	
75-4履歴15 E	1: ብንያ-ቤ-ን	P1: እን-ኑቻቱ»ን	49	hr	2	hr	37		
75-4履歴16 E	4:不着火	P2:{/y*_o3a)h5{7 }	49	hr	2	hr	87		

報警履歷畫面是顯示過去發生的16件報警的履歷。

最新的報警履歷顯示在[報警履歷1]上。按順序消除第17次以後的舊履歷。

- [報警履歴]
- : 顯示各発生的報警相關的報警代碼、鎖定発生時 順序代碼、累計通電時間、累計燃焼時間、累計 燃焼次數。
- 按鈕構成一覧

按鈕	内容
報警履歴初始化	對顯示的報警履歷進行初始化

● 維護信息

イル(E) オフジョ 浅修確認 75~し アラーし発生回動	ン(Q) ヘルフペ日 履歴 メンテナンスキ 数秒7期化) 青報 時間/回数初期化		上発生回顧拡大	[] IŞ	間拡大			
-70			2624			75-18	業生同数		
現日 「0+3わしる」わ	田 4622年 1回時来	MB .	甲位	F0.					
CU: XY**7297	共市 完 主 回 叙 1 学 察 生 同 数	0		EL					
E1:179*1997#	\$中兆王回秋 察生同题	0		E2-					
E2:短间八头() F3-112異常察/	生回数	2		E3					
F4:不善少祭	生回数	8		E4-					
F5:断火谿生[日本	4		E5-]					
巷管通雷時間	1	62	br	回	50回	100回	150回	200回	250回
積質燃燒時間	3	2	hr ·						
積實燃焼回樹	τ	40	0			р; ; ;	7間		
ハント用通電	時間	7	hr	積算通電時間					
ペント用燃焼	時間	2	hr	秸實燃燒時間					
ペント用燃焼	回数	2			L	0001	0001	80.0001	
AUR/E									
項目	内容								
AURA 安定時のフレームレベル2Y 通電時間2000時間にてUY交換									
AURXE									
AUR⊁₹									
AUR/Æ									
AURXE									
AURXE									
AUR/Ŧ									
AUR/E									

維護信息畫面上顯示下記的各信息。

- [維護信息] : 顯示各報警的累積次數、時間/次數。
- [AUR備忘錄]: 顯示19頁輸入的AUR備忘錄。
- 按鈕構成一覧

按鈕	内容
報警発生次數初始化	對各報警発生次數進行初始化
時間/次數初始化	對各事件用時間/次數進行初始化
報警発生次數擴大	打上勾後,擴大報警発生次數橫軸的量程
時間擴大	打上勾後,擴大時間橫軸的量程

第5章 確認燃焼狀况

■ 概	要	可顯示本體中保存的回放數據及確認運行狀態的趨勢監視。 確認燃焼的狀况時,調出監視畫面。 請點擊菜單畫面(16頁)的[監視],監視畫面的調出。
•	監視畫面	 畫面分為下記二種。詳見下頁之後的説明。 回放監視 是顯示本體中保存的回放數據的畫面。 可對顯示的回放數據進行保存及読出。 回放數據的CSV文件化 保存的回放數據的読出 回放畫面複製到圖表剪貼板上
		 趨勢監視 是運行狀態的趨勢監視畫面。 最大可顯示8個數據的趨勢 収集數據的CSV文件化 CSV數據的読出 趨勢畫面複製到圖表剪貼板上 數據種類 火焰電壓、遮蔽器周期、順序、各繼電器輸出 用戶定義數據 (可通訊的全部模擬數據) 収集周期 1~3600s 可變 最大収集次數 60,000次
		 參考 CSV文件是Microsoft Excel等表計算軟件可處理的數據格式。収集的 趨勢數據可用表計算軟件分析。

! 使用上的注意事項

 根據通訊的時間,収集周期會發生偏差。要進行準確的時間 測定的場合,請使用記録儀或數據記錄器。

■ 畫面的説明

● 回放監視

回放數據顯示最新鎖定発生前8秒鐘、発生後2秒鐘的數據。



• 菜單構成一覧

菜單	圖標	子菜單	内 容	快捷鍵
文件(<u>F</u>)	-	结束(<u>Q</u>)	關閉回放畫面	[Ctrl]+[Q]
	-	読出	読出回放數據	-
回放監視(<u>P</u>)	_	CSV數據読出	文件保存的CSV數據的 読出、顯示	-
		CSV數據輸出(<u>S</u>) *	回放數據按用CSV格式 形式保存	-
	_	火焰電压側图 图表剪贴板输出(<u>C</u>)	把火焰電壓側圖畫面輸出到圖表剪 貼板上	-
	_	接點側圖 圖表剪貼板輸出(<u>R</u>)	把接點側圖畫輸出到圖表剪貼板上	-
趨勢監視(<u>T</u>)	_	_	切換回放監視	-
選項(<u>0</u>)		命令行(<u>C</u>)	顯示命令行窗口	-
幫助	-	SLP-A45幫助(<u>H</u>)	顯示SLP-A45幫助	-

*:CSV數據輸出是把從本體読出的回放監視數據用文件保存的功能。 一旦読出的CSV數據,不能保存到文件中。

目 參考

• 正常通訊時,在畫面左下顯示[通訊中]。

● 回放監視的操作方法

• 回放數據的読出

回放數據顯示最新鎖定発生前8秒鐘、発生後2秒鐘的數據。所以,發生鎖定 後,請務必經過2s後再読出。2s以內進行読出的場合,會有不能正確顯示的情 况。請再次點擊[読出]。此時,背景爲水色。 本體與編程器的連接正常時,可進行以下操作。

• 回放數據的保存

通過回放監視, 収集到的數據可用CSV格式保存。収集到的CSV格式數據可供 Microsoft Excel等表計算軟件使用。

! 使用上的注意事項

- 結束軟件包運行前,請保存回放數據。
 如果不保存,數據將會消失。
- 読出保存的回放數據

保存的CSV格式的回放監視數據可在回放監視畫面中顯示,顯示時,背景爲 橙色。

• 命令行的使用

通過直接輸入通訊命令,可進行數據的読寫或模式切換。

! 使用上的注意事項

- 發送了錯誤的命令時,可能回產生故障。
 在記述命令種類、地址、數據等時,請充分注意。
- 有關通訊命令及數據地址,請參閱 ☆ AUR450C使用説明書 通訊篇 CP-SP-1176C。



• 菜單構成一覧

菜單	圖標	子菜單	内 容	快捷鍵
文件(<u>F</u>)	_	結束(<u>Q</u>)	關閉趨勢畫面	[Ctrl]+[Q]
趨勢監視(<u>T</u>)	**	趨勢監視 開始/结束(<u>T</u>)	開始趨勢監視或關閉	[Ctrl]+[T]
	_	讀出CSV數據(<u>S</u>)	讀出文件保存的CSV格式數據	-
		CSV数据输出(<u>V</u>) *	以CSV格式輸出趨勢監視數據	[Ctrl]+[X]
	_	火焰電压側图 图表剪贴板输出(<u>C</u>)	把火焰電壓側圖畫面輸出到圖表剪 貼板上	[Ctrl]+[C]
	_	接點側圖 圖表剪貼板輸出(<u>D</u>)	把接點側圖畫輸出到圖表剪貼板上	-
回放監視(<u>M</u>)	_	_	切換回放監視	-
選項(<u>0</u>)	8	設定 (<u>S</u>) 趨勢監視 用戶功能	顯示設定窗口 詳見下頁	-
		命令行 (<u>C</u>)	顯示命令行窗口	-
幫助	_	SLP-A45幫助(<u>H</u>)	顯示SLP-A45幫助	_

*:CSV數據輸出是把從本體読出的回放監視數據用文件保存的功能。 一旦読出的CSV數據,不能保存到文件中。

•	圖標-	一覧
---	-----	----

圖標	內 容
	返回到圖開始的時間
4	圖按1/2畫面量返回
•	圖按1/4畫面量返回
•	圖按1/4畫面量前進
••	圖按1/2畫面量前進
	圖前進到最新時間
1min 🗸	指定圖的時間幅度 1min 2min 10min 1h 12h 24h 自動

● 趨勢監視的操作方法

設定

選擇[選項(<u>0</u>)]→[設定(<u>S</u>)],進行以下設定。 周期及顯示下限與顯示上限全部共通。

• 趨勢監視

設定項目	設定內容	設定範圍	初始值
周期	収集周期的設定	1~3600s	1
左軸顯示下限	畫面顯示的縦軸的下限值	-1999~顯示上限	-1
左軸顯示上限	畫面顯示的縦軸的上限值	顯示下限~ 9999	6
右軸顯示下限	畫面顯示的縦軸的下限值	-1999~顯示上限	-1
右軸顯示上限	畫面顯示的縦軸的上限值	顯示下限~ 9999	6

• 用户功能(UF1~UF3)

設定項目	設定内容	設定範圍
軸	指定圖的軸	0 : 左 1 : 右
用戶 定義地址	數據的種類爲用戶種類時, 該數據的地址	可通訊的數據的地址
小數點	顯示小數點以下的位數	0~3

目 參考

用戶定義地址,請參閱

✔ AUR450C使用説明書 通訊篇CP-SP-1176C。

. 使用上的注意事項

• 指定用戶定義地址的場合,請務必手動設定小數點。

• 數據収集的開始	設定结束後,可開始趨勢監視。請點聲 [25] 圖標。
	 通過[趨勢監視(<u>T</u>)]→[趨勢監視開始(<u>T</u>)],也可進行同樣的処理。 開始數據的収集,在畫面上顯示指定數據的趨勢。 趨勢監視開始後,在有停止操作或收集了60,000次的數據之前,動作將持續。
	 沒有停止操作的場合,60,000次的數據収集完成後,趨勢動作將停止。 在趨勢監視動作中,雖可切換到回放監視畫面,但不能終止軟件包的運行或切換到設定畫面。這種場合下,請停止趨勢監視。 背景爲灰色。
• 數據収集的停止	請選擇[趨勢監視(<u>T</u>)]→[趨勢監視停止(<u>T</u>)]。 數據収集停止。

• 収集數據的保存

通過趨勢監視, 収集到的數據可按CSV格式進行數據保存。以CSV格式収集到的數據, 可供Microsoft Excel等表計算軟件使用。

! 使用上的注意事項

- 在趨勢監視動作中也能進行數據保存。
- 軟件包運行結束前,請保存趨勢數據。
 如果不保存,數據將會消失。

• 収集數據的読出

保存的趨勢監視數據可在趨勢監視畫面上顯示,但此時其背景是灰色。

• 火焰電壓側圖、接點側圖表剪貼板輸出的保存

趨勢監視畫面的顯示內容可直接畫面複製,保存到圖表剪貼板中。

第 6 章 故障處理 6 - 1 錯誤信息

■ 通訊錯誤信息

分類	信息	内容	處理方法
通訊錯誤	不能打開通訊端口	想與正使用其他端口的軟件同時 使用	請勿與正使用其他通訊端口的軟 件同時使用。
		通訊端口的編號不符	☞ 請參閱6-2不能通訊時的處理 方法(33頁)。
	發生了通訊錯誤 中止(A):終止程序運行 再執行(R):再次執行通訊	發生了系統錯誤	☞ 請在確認6-2不能通訊時的處 理方法(33頁)基礎上,選擇中 止編程器或再次執行。
	發生了通訊錯誤 終止程序運行		☞ 請在確認6-2不能通訊時的處 理方法(33頁)基礎上,再次啓 動編程器。
	發生了通訊錯誤,再次開始 時,請再次進行読入、寫入、 清除之一		☞ 請在確認6-2不能通訊時的處 理方法(33頁)基礎上,再次操 作。
本體 狀態錯誤	不支持連接中的AUR450C	使用的軟件包與本體的 版本不匹配	請與本公司分公司、事務所及銷 售店聯繫
	請再次確認連接中的的儀錶	使用的軟件包與本體不匹 配,編程器插孔未可靠地 插入,未加本體的電源	☞請參閱6-2通訊故障時的處理方 法方法(33 頁)

■ 文件錯誤信息

分類	信息	内容	處理方法
文件名 錯誤	該文件名無効	輸入了無効的文件名	請輸入正確的文件名
	未找到該文件名 請確認路徑及文件名	輸入了不存在的文件名	請正確輸入存在的文件名
	該文件名已被預約爲設備名 請指定另外的名字	輸入了預約的設備名	請輸入正確的文件名
磁盤錯誤	磁盤的空餘容量不足	磁盤的空餘容量不足	放入新的磁盤
	磁盤未準備就緒	磁盤未準備就緒	磁盤準備就緒後,請再次操作
	文件不能生成	保存地點指定爲CD-ROM	請保存在另外的場所
	文件名太長	文件名太長	請把文件名控制在255文字以內
文件錯誤	不是設定文件	不是設定文件	請指定設定文件

■啓動錯誤信息

分類	信息	内容	處理方法
編程器 系統錯誤	一次不能啓動3個SLP-A45	軟件被多重啓動	請點擊[OK]按鈕

■ 其他的錯誤信息

信息	内 容	處理方法
FLAME LED 紅燈亮級別≧ FLAME LED	為FLAME LED 紅燈級別≦	請變更為FLAME LED 紅燈亮級別
緑燈亮級別	FLAME LED 緑燈級別的狀態	≦FLAME LED 緑燈亮

6-2 不能通訊時的處理方法

● 顯示[不能打開通訊端口] 時

請從Windows的控制面板,用設備管理器確認COM端口現在的設定。

- WindowsXP /Windows2000的場合
 [控制面板]→[系統]→[硬件]→[設備管理器]
- Windows98 /Windows Me的場合
 [控制面板]→[系統]→[設備管理器]
 確認COM端口,請對該端口進行環境設定。
 對於USB纜線,根據USB接頭的位置,COM端口可能會改變。

● 顯示[發生通訊錯誤]時

請確認編程器纜線的連接。編程器插孔有插入不充分的可能。 另外,請確認機器是否加電。

● 顯示[請確認連接中的儀錶]時

請把連接的儀錶設置爲AUR450C。 請確認編程器纜線的連接。編程器插孔有插入不充分的可能。 另外,請確認機器是否加電。



本資料所記內容如有變更恕不另行通知

2007年12月中文初版(07) 日文第5版